Panasonic

取扱説明書

圧力III ジャー炊飯器(家庭用)

1.0Lタイプ 品番 SR-PB101 SR-PB101E8 1.8Lタイプ 品番 SR-PB181 SR-PB181E8

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「**安全上のご注意」(1~4ページ)を必ず** お読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取扱いを 誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みに なり、正しくお使いください。



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録 | をしてください。(裏表紙ご参照)

保証書別添付

安全上のご注意 使用上のお願い 各部のなまえと使いかた 現在時刻の合わせかた ■ リチウム電池について 予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について 圏 炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは ■ 「炊込・おこわ」の最大炊飯量について ■ 使用中に停電になったときは ■ ごはんの炊き上がりについて 熟うまで炊く たみではんとおこわの炊きかた 炊飯量と炊飯時間 ■ 炊飯コースについて(お米/コース) いろいろな炊きかた 保温について ■ 高め保温のしかた ■ コースと保温について *クリーニング(煮沸)機能 予約(タイマー)炊飯のしかた ■ 南半予約について ■ 予約時刻について ■ スタート後に予約時刻を変えたいときは お手入れのしかた ■ お米の種類 ■ おいしいごはんを炊くために			1
安全上のご注意 使用上のお願い 各部のなまえと使いかた 現在時刻の合わせかた ■ リチゥム電池について 予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について 8 ごはんを炊く前に ごはんの炊きかた ■ 炊扱・おこわ」の最大炊飯量について ■ 使用中に停電になったときは ■ ごはんの炊き上がりについて 熟うまで炊く 炊込みごはんとおこわの炊きかた 炊飯量と炊飯時間 ■ 炊飯コースについて(お米/コース) いろいろな炊きかた 保温について ■ 高め保温のしかた ■ コースと保温について *クリーニング(煮沸)機能 予約(タイマー)炊飯のしかた ■ 南半予約について ■ 予約時刻について ■ ア約時刻について ■ スタート後に予約時刻を変えたいときはお手入れのしかた お料理のページ ■ もくじ ■ お米の種類 ■ おいしいごはんを炊くために	もくじ	ページ	
ではんの炊きかた	安全上のご注意 使用上のお願い 各部のなまえと使いかた 現在時刻の合わせかた ■ リチウム電池について	1~4 5 6~7 8	お使いになる前に
 炊込みごはんとおこわの炊きかた 炊飯量と炊飯時間 炊飯コースについて(お米/コース) いろいろな炊きかた 保温について 高め保温のしかた コースと保温について *クリーニング(煮沸)機能 予約(タイマー)炊飯のしかた 画 曽単予約について ■ 予約時刻について ■ スタート後に予約時刻を変えたいときはお手入れのしかた お料理のページ ■ お米の種類 ■ おいしいごはんを炊くために 	ではんの炊きかた ■ 炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは ■ 「炊込・おこわ」の最大炊飯量について ■ 使用中に停電になったときは	_	
いろいろな炊きかた (保温について ■ 高め保温のしかた ■ コースと保温について *クリーニング(煮沸)機能 予約(タイマー)炊飯のしかた ■ 簡単予約について ■ 予約時刻について ■ 予約時刻について ■ スタート後に予約時刻を変えたいときは お手入れのしかた お料理のページ ■ もくじ ■ お米の種類 ■ おいしいごはんを炊くために	炊込みごはんとおこわの炊きかた 炊飯量と炊飯時間	13	侵い
予約(タイマー)炊飯のしかた ■簡単予約について ■ 予約時刻について ■ スタート後に予約時刻を変えたいときは お手入れのしかた お料理のページ ■ もくじ ■ お米の種類 ■ おいしいごはんを炊くために 	いろいろな炊きかた 保温について ■ 高め保温のしかた ■ コースと保温について		かた
お料理のページ ■ もくじ ■ お米の種類 ■ おいしいごはんを炊くために	予約(タイマー)炊飯のしかた 簡単予約について予約時刻についてスタート後に予約時刻を変えたいときは		
	の子//1(ののり/に	21.022	
故障かな?と思ったら 30~31 仕様 32 a	■ もくじ ■ お米の種類	23~29	お料理のペーシ
/	仕様	32	点様・その

お使いになる前に

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、 さし込みプラグを抜く

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがのおそれ があります。

<異常·故障例>

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形 や変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより 熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったり する。
- ●炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 焦げ臭い二オイがする。

※すぐにお買上げの販売店へ点検、修理を依頼して ください。



SGマーク

圧力式炊飯器」です E力式炊飯器は、炊飯中に内部が高圧になるため、 取扱いを誤ると危険です。



製品安全協会が定めた認定基準 に合格したことを示し、万一製品 の欠陥による人身事故が生じた場 合、賠償措置がとられます。

購入日より5年間

安全上のご注意

していることを示します。

経済産業省が定めた「消費生活用

製品安全法 | の家庭用の圧力なべ

および圧力がまの安全基準に適合

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

● 1.2気圧の圧力で炊飯するため圧力釜と同じ、PSCマークとSGマークを取得しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の
■お守りいただく内容を次の図記号で説明して 程度を区分して、説明しています。 います。

●PSCマーク

PS

C

「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」です。

「軽傷を負うことや財産の損害

が発生するおそれがある内容」





してはいけない 内容です。



実行しなければ ならない内容です。

取扱説明書に記載以外の調理には、絶対に 使わない

調圧孔や安全弁がふさがれて、蒸気や内容物が噴出し て、やけどやけがのおそれがあります。

<使用してはいけない調理例>

- ノリ状になるカレーやシチューなどのルーを用いる
- ●急激に泡の出る「重そう | などを使う調理
- ●市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理
- ●ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理
- ●調圧孔をふさぐおそれのあるトマトや野菜の調理
- ■調圧孔をふさぐおそれのあるクッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った調理




- ●分量の増える「煮豆」などの豆類の調理
- ●多量の油を入れる調理

禁止

調圧孔・安全弁・減圧孔が目詰まりしたままで使わない

炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、突然外ぶたが 開いて、やけどやけがをするおそれがあります。





外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」 と音がするまで確実に閉める

圧力炊飯前にフック部、つゆ受け部、ストッパー部、内ぶた パッキンや蒸気ガイドの周囲に米つぶ、ごはんつぶや異物が ないことを確認し、「カチッ」と音がするまで確実に外ぶたを 閉めてください。米つぶ、ごはんつ

ぶや異物があると外ぶたが完全に 閉まらず、外ぶたが開いたり、炊飯 中に外ぶたから蒸気がもれ、やけど やけがをするおそれがあります。 「カチッ | と音がしない場合は 「**お手 入れのしかた**」(**(こ)** 21ページ)をご 覧ください。

(カチッ

※ごはんつぶがかたまると、外ぶたが開かなくなることがあります。

炊飯中、やむを得ず外ぶたを開ける場合は下記に従う

炊飯中にやむを得ず外ぶたを開けるときは、**取消/切**ボタン を押して、約4分間待ち、明表示(点滅表示)が消え、蒸気が出な いことを確認してからブックボタンを 押し、外ぶたを開けてください。



※詳しくは、11ページをご覧くだ さい。

2000

電源コードは乱暴に扱わない

り、熱器具に近づけたりしない。

電源コードが破損し、火災・

感電の原因となります。

傷んだときは使わない

禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無

理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねた

また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。

コードやさし込みプラグが傷んだとき、

コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、

感電・ショート・発火の原

因となります。

コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、

コンセントのさし込みがゆるいときは、使用しない。

蒸気ガイドを必ず取り付ける



蒸気や内容物が噴出してやけどをする おそれがあります。

蒸気口、蒸気ガイドに手を触れない

炊飯中は、蒸気口から蒸気が勢いよく出るため やけどをすることがあります。特に乳幼児には さわらせないよう、注意してください。







圧力炊飯中は、絶対にフックボタンを 押さない

また、外ぶたを開けたり、本体を動かし たり、持ち運びしない



内容物が吹き出し、やけどやけがを するおそれがあります。 また、外ぶたが開かなくなることがあ

ります。

電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200V:船舶などの電源で 使うと、火災・感電の原因となり ます。



お使いになる前に

コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると分 岐コンセント部が異常発 熱して、発火することが あります。



タコ足配線や 延長コードは 使わないで!!

さし込みプラグは、コンセントの 奥まで確実にさし込む

さし込みが不完全ですと、火災・感電・ ショートの原因となります。



さし込みプラグは清潔にする

さし込みプラグは、刃および刃の取付面にごみ、ピン、 ほこりが付着している場合はよく拭く。



火災の原因となります。



ぬれた手でさし込みプラグの抜きさしは しない



感電やけがをすることが あります。





水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電のおそれがあります。 本体内部に水が入った場合は、お買上げ の販売店にご相談ください。







子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使 わない。



やけどやけが.感電をす るおそれがあります。



改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解した り、修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。 修理は、お買上げの販売店にご相談ください。



お使いになる前に



異物を入れない

吸・排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異 物を入れない。

感電や異常動作して、けがを することがありま





/ 注意

心臓用ペースメーカー等をお使いの方は、 本製品使用にあたって医師とよく相談する

本製品の動作が、ペースメーカー に影響を与えることがあ ります。





お手入れは 冷めてから 荷重強度が不足している不安定な所では 使わない

キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気

キッチン用収納棚や不安定な台など (ふたの開閉時、重量がかかります。)

荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以 上、1.8Lタイプで20kg以上のもの をお使いください。

壁や家具の近くで使わない

がこもらないようにする。







お手入れは冷めてから行う

高温部に触れて、やけど のおそれがあ ります。



不安定な場所で使わない



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使わない。

火災の原因となります。




蒸気または熱で壁や家具を 傷め、変色、変形や故 障の原因となります。

専用内釜以外は使わない

本体内側に金属の小物やアルミ箔を入れたまま、使用 しないでください。



過熱、異常動作の 原因となります。



水や火気の近くで使わない

感電や漏電の原因となります。



禁止

禁止

故障や製品の変形、 変色の原因となりま






使用中や使用直後は、内ぶたや外ぶた内面の 金属部に触れない

特に内ぶたや内釜は高温に なっていますので、やけどの 原因となります。







さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源 コードを持たずに必ず先端のさし込み プラグを持って引き抜く。

感電やショートして、発火することが あります。



さし込みプラグを持って巻き取る

電源コードを巻き取るときは、さし込みプラグを持っ て行う。

さし込みプラグがあたって、けが をすることがあります。





使わないときはさし込みプラグを抜く



やけどやけが、絶縁劣化に よる感電・漏電火災の原因 となります。



持ち運ぶときはフックボタンに触れない

外ぶたが開いて、やけどやけがを するおそれがあります。





フックボタンが重くて外ぶたが開かない ときは、無理にフックボタンを押さない

無理に押して外ぶたが開くと、熱湯の飛び散りなどに よる、やけどやけがの原因となります。本体が冷めて、 圧力が下がるまでお待ちください。



禁止

ハンドルを持って振らない

炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、持ち運びは しないでください。

蒸気でやけどをしたり、ハンドルが変形することが あります。炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、 蒸気口から出る蒸気に十分

気をつけてください。





「雑穀」や「炊込・おこわ」は、他の炊飯コース で炊かない

必ず、お米やコースが合っていることを確認して ください。

他のお米やコースは、内ぶたに具が詰まりやすくな り、外ぶたが開かない、変形・破損の原因となります。

水の多いおかゆ・玄米などは「白米」「高速」 コースで炊かない

おかゆ・玄米は、それぞれのお米・コースに合って いることを確認して炊飯してください。 ふきこぼれ・故障の原因となります。 設定を守って炊いてください。





ハンドルー

お使いになる前に

次のような場所で使わない。

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因となります。

- ●直射日光があたる所
- ●油などの飛び散る所
- ●ガスコンロの近くなど高温になる所





●吸・排気口をふさぐような所

壁から10cm以内、じゅうたんや テーブルクロス、ふきん、タオル、 ビニール袋や紙の上(「125」が 表示されます。)

●本体や本体のまわりは、清潔にし て使用する

本体には機能・性能を維持するため の吸・排気口を設けてありますが、 この穴からホコリや虫が入ると故 障の原因になることがあります。



異物がついたまま使わない

うまく炊けない原因となります。

●内釜の外側やつば部、内ぶたパッキン、釜底センサー などに付着した米つぶや水滴は、必ず取り除いてから 使用してください。

異物がついたまま炊飯すると「▮ 12」が表示されます。

内釜のつば部や底






・ 釜底センサー

内釜を長持ちさせるためには、(ア 22ページをご覧くだ さい。

本体と外ぶたのすき間

異常ではありません。

●圧力式炊飯器のため、外ぶたのフックが 確実に本体にかかるようにすき間が





内釜の「最大水位」線以上に 水を入れて炊飯しない

ふきこぼれなどの原因となります。 ※「最大水位 | 線は、加える水の最大量・

水位を表しています。



1.0Lタイプの場合

で使用中に・・・

磁気に弱いものを近づけない

キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど記憶の内容が消えて 使えなくなることがあります。



ふきんをかけない

蒸気や炊飯、保温の熱により、故障や外ぶたの変形・変色の原因となります。

空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因となります。

電気製品を近づけない

DVDレコーダー・オーディオ・テレビ・ラジオなどに雑音が入ったり、リモコンが誤動作することがあります。

誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じたりしたときは、使用を中止し、 お買上げの販売店へ修理・点検を依頼してください。


各部のなまえと使いかた

*初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・蒸気ガイド・付属品を洗ってください。(ビア 21~22ページ) ※梱包材料(緩衝材・保護シート・ポリ袋など)は、必ず取り除いてご使用ください。

> はずしかた、つけかた (ア7ページ)。

> > 調圧孔

(調圧ボール)



●確実に取り付けてください。 炊飯中・炊飯直後は、高温になってい ますので、触れないでください。 お手入れのしかた(1721ページ)。



フックボタン

押すと外ぶたが開きます。

※炊飯中や開表示中(点滅中)は、押さな いでください。

/炊飯中に圧力が高まると密閉状態とない り、押しても開きません。






操作/表示部 ※操作説明は、 7ページ。

炊飯器本体

付属品(各1個)



フック



安全弁

計量カップ (約180mL)

しゃもじ受け

*つけかた

(両側に取り付け可能) しゃもじ受けの凸部を 本体のフックにさし込 み押しさげます。

*はずしかた

側面の一印部を押しつ けて、上方へ持ち上げま す。

吸・排気口(底面)

外ぶた-

じゅうたんやテーブルクロス、ふきん、タオ ル、ビニール袋や紙の上で使用すると、吸・排 気口をふさいでごはんが炊けなかったり (「125」が表示されます。 (ア31ページ)、故 障の原因となります。また、炊飯器の下に輪 ゴムやごみがあると吸い込んで故障の原因 となります。

さし込みプラグー

電源コード (コードリール)

●出しかた


●しまいかた

さし込みプラグを 引っ張ります。 コードは、赤色テー プ以上は引き出さ

ないでください。

コードを少し引いても どすと巻き込まれます。 コードがねじれていま すと、最後まで巻き込ま れなくなります。

5




現在時刻の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれること がありますので、次の手順で合わせ直してください。

現在時刻が午前8:00で、表示が7:55になっているときは

さし込みプラグをさし込む

※24時間表示です。 夜の12時は、□:□□に 昼の12時は、**12:00**と表示します。




時刻合せボタンの矢印のいずれかを 1秒以上押し続ける

- ※現在時刻が点滅して、時刻合わせができます。
- $%[\Lambda][\nabla]$ の真上を押さないと、うまくできないことが あります。



時刻合せボタンを押して、時刻を合 わせる

- 「∧ |「∇ |で | 分単位に進んだり、もどったりします。 「∧ |を長く押すと早く進んだり、「▽ |を長く押すと早く もどったりします。
- ※正しい時刻に合わせてください。
- ●操作を止めた4秒後に、時刻表示の**点滅**が止まって、 自動的にセットを完了します。



■リチウム電池について(本体に内蔵)

☆リチウム電池の役目

- ●さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示します。
- ●予約時刻の設定を記憶します。

☆電池が消耗してくると

●さし込みプラグを抜いたときに時刻表示が消えたり、プラグをさし込んだとき、時刻表示が点滅したりします。 さし込みプラグをさし込めば、通常に使えます。

☆電池の交換

●お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(33ページ)へご依頼ください。 交換した後は、現在時刻・予約時刻を合わせてください。

予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について

予約炊飯の終了音を消すことができます。

早朝の予約炊飯などで、終了音が必要のないときに お使いください。 入/切のしかた

※お買上げ時、終了音 は「入」に設定されて います。

※さし込みプラグをさ し込んで行ってくだ さい。





すと「ピッ」と音がし、表示部 押してください。(設定終了)



(予約1·2)ボタンを5秒以上押 もう一度(予約1·2)ボタンを5秒 以上押すと「ピッ」と音がし、 に**メ**マークが**点灯**し、「**切**」に 表示部の**メ**マークが**消灯**し、「**入**」 なります。取消/切ボタンを になります。取消/切ボタンを 押してください。(設定終了)

お使いになる前に

必ず、内ぶた·蒸気ガイドが正しく Maste ついていることを確認する

- ※内ぶたを取り付けないと外ぶたが閉まりません。 ただし、内釜、内ぶたがないときは外ぶたは閉まりま す。(こア フページ)
- ※蒸気ガイドがついていないと、炊飯中に蒸気や内容物 が噴出する場合があります。(21ページ)



良い例

付属の計量カップでお米を正しく はかり、お米を洗う(ご 23ページ)

- 内釜で洗米できます。
- ●お米に水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
- ●お米を手でもむようにして洗います。
- ●水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまでくり返し続けます。
- 炊飯量について詳しくは、14ページの「炊飯量と炊飯時間」をご覧ください。

お米・コースに合った水位目盛で、水かげん をする(平らな、水平な面で水かげんする)

- お米は水平にならしてください。
- 水位目盛は目安です。

お米の種類、お好みにより水かげんしてください。() 23ページ)

- お米の「雑穀」は、「白米」の水位目盛で水かげんしてください。
- コースの「高速 |と「炊込 |は、「白米 |の水位目盛で水かげんしてく

「炊込・おこわ」を炊飯するときは、炊きかたが2通り選べます。 詳しくは、13ページの「炊込みごはんとおこわの炊きかた|および15~ 16ページの「いろいろな炊きかた」をご覧ください。



悪い例

「おかゆ」の水位目盛は、全がゆ用です。五分がゆの場合は、お米の量を半分にしてください。 (17 15~16ページ)

内釜を炊飯器本体に入れる

- 内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した水滴 や米つぶなどは、取り除いてください。
- 内釜を軽く左右に回して、正しく入っているか 確かめます。





外ぶたを閉め、さし込みプラグをさし込む

- 外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」と音がするまで 確実に閉めてください。「カチッ」と音がしないときは、再度外ぶ たの開閉を行い、外ぶたを確実に閉めてください。
- ※外ぶたを確実に閉めないと炊飯中に蒸気がもれたり、突然外 ぶたが開いたりするおそれがあります。
- ※「カチッ | と音がしない場合は、「お手入れのしかた | (「ア 2] ページ)のフック部、つゆ受け部やストッパー部に米つぶや ごはんつぶなどが付着していないか確認してください。
- ※圧力式炊飯器は、内釜内部の密閉度が高くなっていますので 閉まりにくく感じる場合があります。
- ◆ さし込みプラグは、コンヤントの奥まで確実にさし込んでください。

フックボタン カチッ

ごはんの炊きかた

「「炊飯コースについて」詳しくは、 ____ 14ページ。 「おいしいごはんを炊くために」詳しくは、 23ページ。

『いろいろな炊きかた』について詳しくは、15~16ページをご覧ください。


お知らせお買い上げ時は、お米が「白米」でコースが「工物」に設定されています。「工物」は、炊飯時間 と消費電力量に配慮して炊き上げます。ふつうより少しかために炊き上がります。時間を かけてかたさなど、お好みのごはんに炊きたい場合などは、**白米**または無洗米の**ふつう** かためでかかや熟まコースもお試しください。

お米とコースを選ぶ

- お米選択がタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米 | 「無洗米 | 「玄米 | 「発芽玄米 | 「雑穀 | が選べ
- **② □ース選択**ボタンを押し、表示部に炊きたいコー スを**点滅**させます。(「▶」が点滅するコースもあり ます。)
 - ※ コースは、お米により選べるコースが異なります。 詳しくは、14~16ページをご覧ください。
 - ※「熟うま」「ふつう」「かため」「やわらか」「エコ炊 飯 | 「お弁当 | のコースで炊飯すると、その設定を 記憶しています。次回も同じコースで炊くとき は設定をし直す必要がありません。

ただし、その他のコースの場合は炊飯後その コースの設定を記憶していませんので、炊飯の 都度コースを設定してください。

- ※コースを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊 けないことがあります。
- ※「クリーニング」では、炊飯しないでください。
- * (**コース選択** ボタンを押すたびに (→)方向へ替 わります。







例 お米が「白米」の場合

(熟うま) → (ふつう) → (かため) → (やりらか) → (高速) → (処しなが) → (丸・カノ) → (コ次飯) → ▶ おかゆ → ▶ お弁当 → ツーニッグ

お米とコースを確認して、

炊飯ボタンを押す

- 「炊飯 |ランプが**点滅から点灯**に替わり、炊飯を開始します。
- 炊き上がりまでの残り時間の目安を表示します。
- ※表示時間は、目安です。季節(水温・室温)・水かげん・お米の量・電圧な どにより、変わります。

本体(釜底センサー・ふたセンサー)が熱い場合は、「現在時刻|表示と なり、炊飯時間が長くなることがあります。

※ お米とコースにより、表示される時間は異なります。(**(ア** 14ページ) ※コースが「高速」の場合、炊き上がりまでの残り時間は、5分前から表

示されます。






- ※ボタン操作時の基準点(例: (お米選択)ボタンは「白米 |)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ |に 変えています。
- ※内釜が入っていないとブザー音と「**!! !!**] 」を表示してお知らせします。(炊飯できません。)
- ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
- ※炊飯中は、勢いよく蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。
- ※炊飯中および炊飯直後は、外ぶたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)

炊飯が終わったらすぐにごはん をほぐし、水分をとばす

- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的 に「保温 |に切り替わります。
- 「保温 |ランプか「高め保温 |ランプが**点灯**し、表





※ ふたを開けるときは、蒸気や内ぶたから落ちる熱い水滴に気をつけてください。

ニオイの原因になりますので、次の点に注意してください。


- ●「玄米 | 「発芽玄米 | 「雑穀 | 「おかゆ | 「炊込・おこわ | の保温はおすすめできません。
- ●保温中は、さし込みプラグを抜かないでください。(ごはんが傷みやすくなります。)
- ●ごはんのつぎたし、しゃもじを入れたままの保温や冷めたごはんの保温は、しないでください。
- ●ごはんが残っているときに**取消/切**ボタンを押した場合は、ごはんを内釜に入れたままにしないでください。 ニオイやべちゃつきの原因になります。

*コースと保温について詳しくは、(ア17ページをご覧ください。

ではんがなくなったら取消/切ボタン を押し、さし込みプラグを抜く

- ■取消/切ボタンを押すと、表示部は初めに選んだかたさ のコースにもどります。
- ごはんがなくなったら、安全のためさし込みプラグを抜 いてください。なお、コンセントから抜く場合は、必ずプ ラグを持って行ってください。





※取消/切ボタンを必ず押してからさし込みプラグを抜いてください。

取消/切ボタンを押さないでさし込みプラグを抜くと、表示部は現在時刻表示にもどりますが、再度さし込み プラグをさし込むと保温運転を再開し、現在までの保温経過時間を表示します。

保温経過時間は23時間まで刻み続けています。24時間以上は保温しないでください。

■ 炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは

- 1. 蒸気ガイドの近くに人がいないことを確認してください。
- 2. 取消/切ボタンを押して、炊飯を中止します。 ※蒸気口から高温の蒸気が勢いよく出ますので注意 してください。
- 3. 約4分間待ち、開表示(点滅表示)が消え蒸気が出ない ことを確認してからフックボタンを押します。
 - ※ 取消/切ボタンを押した直後に外ぶたを開けると、 やけどをするおそれがあります。

炊飯を続けるときは、「**ごはんの炊きかた**」 **1** からやり直してく ださい。(10ページ)

※この場合一度炊飯を中止することになりますので、炊飯時間 が長くなったり、うまく炊けないことがあります。

■「炊込・おこわ」の最大炊飯量について

「炊込・おこわ」の場合、具を加えるため最大炊飯量が少なくなり ます。(1.0Lタイプ:3カップまで、1.8Lタイプ:6カップまで) ※指定の容量を守らないと、ふきこぼれの原因になります。

■ 使用中に停電になったときは

取消/切

途中でさし込みプラグを抜いたり、電源ブレー 力一が切れた場合も含みます。

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態にもどります。
- ●停電時間が長いときは、再び通電されると次のよ うになります。

炊飯中

炊飯を続けます。

うまく炊けないことがあります。

保温中 保温を続けます。

※**予約(タイマー)炊飯の場合**、開始時刻をすぎてい るときは、すぐに炊き始めます。

予約時刻どおりに炊けないことがあります。

予約時刻について詳しくは、[7] 20ページをご覧 ください。

■ ごはんの炊き上がりについて

- ●内釜の底にキツネ色のおこげが、できることが あります。
- 「炊込・おこわ」の場合は、調味料を加えるためおこ げができやすくなります。

熟うまで炊く

「炊飯コースについて」詳しくは、(ア 14ページ。 「おいしいごはんを炊くために」詳しくは、 🕝 23ページ。

「熟うま」コースとは、ふつうよりお米にじっくりと吸水させ、一粒一粒うまみを逃がさず、はり、ツヤのあ るごはんに炊き上げるコースです。

※ ふつうコースと比べ、炊飯時間が長くなります。

お米とコースを選ぶ

- **お米選択**ボタンを押し、お米の種類を 選びます。
- **② コース選択** ボタンを押し、表示部に 「熟うま |を**点滅**させます。
 - ※「白米」「無洗米」のみ、「熟うま」炊飯 できます。
 - ※「熟うま コースで炊飯すると、その 設定を記憶していますので、次回も 同じ「熟うま」で炊くときは設定をし 直す必要がありません。









コースの「熟うま」を確認して、

炊飯ボタンを押す

- ●「炊飯」ランプが点滅から点灯に替わり、炊飯を開始 します。
- 炊き上がりまでの残り時間の目安を表示します。
- ※表示時間は、目安です。

季節(水温・室温)・水かげん・お米の量・電圧などに より変わります。

※お米により表示される時間は、異なります。 (14ページ)





※ボタン操作時の基準点(例: (お米選択)ボタンは「白米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」に

※内釜が入っていないとブザー音と「
↓ □ 」を表示してお知らせします。(炊飯できません。)

- ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
- ※炊飯中は、勢いよく蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。
- ※炊飯中および炊飯直後は、外ぶたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)

炊飯が終わったらすぐにごはんをほぐし、水分をとばします。

ではんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保温 |または「高め保温 |に切り替わります。

※ごはんがなくなったら**取消/切**ボタンを押し、さし込みプラグを抜きます。

詳しくは、11ページ「ごはんの炊きかた」3、4をご覧ください。



。炊飯中または保温中に現在時刻が知りたいときは!!

(**時刻合せ**)ボタンを押してください。現在時刻は、**(時刻合せ**)ボタンを押しているときと離してから約2秒間表示されます。

使いかた

使いかた

炊込みごはんとおこわの炊きかた

炊飯する直前に具材を入れる炊きかた

水かげんをしたあと、お米の上に粗熱を取った具材を入れて炊きます。

※水かげんのしかたは、9ページ「**ごはんを炊く前に**|をご覧ください。

むらし中に具材を入れる炊きかた

むらし中でも具材を入れることができます。炊飯の初めから具材を入れると、具材が固くなったり、 縮んだり、色が悪くなったりする場合があります。


むらしの途中で入れると、きれいにおいしく仕上がります。

- ※具材は火が通りやすいように小さく切って、さっと湯通ししてからお使いください。
- ※あらかじめ煮た具材で水気がある場合は、水気を切ってから具材を入れてください。
- ※ふたを開けるときは、蒸気に注意してください。

内釜をセットし、炊飯する

内釜にお米とだし汁(合わせ調味液)を入れ、炊飯 器にセットし、**コース**を「**炊込・おこわ**」に合わせて **炊飯**ボタンを押します。

- ※このときは、まだ具材は入れません。
- ※だし汁(合わせ調味液)が釜底にたまらない よう、炊飯直前にかき混ぜてください。



お知らせ音が鳴る

炊飯が経過してむらしに入り、表示が「12分後」にな ると、「ピッピッ」とお知らせ音が鳴ります。

- ※「炊飯 |ランプが**点滅**します。
- ※ **コース**を「**炊込・おこわ** | に合わせていないと、お知 らせ音は鳴りません。
- ※ 関が消えていることを確認してください。





外ぶたを開けて、具材を入れる

約2分以内に具材を入れ、外ぶたを閉め、炊飯ボタンを押します。

- ※「炊飯」ランプが点滅から点灯に替わり、むらしを続けます。
- ※**炊飯**ボタンを押すと、「炊飯 |ランプが**点滅から点灯**に替わりますが、押さな くても約2分後には点灯になります。







使いかた

炊飯が終わったら、すぐにほぐす

ではんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に 「保温」に切り替わります。

※「炊込・おこわ」の保温はおすすめできません。 (二オイの原因になります。)





炊飯量と炊飯時間

品 番		1.0Lタイプ		1.8Lタイプ			
コース	ふつう	かため	やわらか	ふつう	かため	やわらか	
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	
白 米	約41~43分	約40~42分	約47~49分	約41~47分	約40~46分	約46~55分	
無洗米	約42~45分	約42~43分	約50~51分	約41~47分	約41~46分	約48~55分	
雑 穀	約38~41分	約32~36分	約48~51分	約38~44分	約33~41分	約49~54分	
コース	熟うま	高速	炊込	熟うま	高速	炊込	
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~0.72L (0.5~4カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.08L (1~6カップ)	
白 米	約66~71分	約16~23分	約39~44分	約66~76分	約17~28分	約41~45分	
無洗米	約67~72分	約17~25分	約42~44分	約67~74分	約18~28分	約42~45分	
コース	おこわ	すし・カレー	おかゆ(全がゆ)	おこわ	すし・カレー	おかゆ(全がゆ)	
炊飯量	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~0.27L (0.5~1.5カップ)	0.36~1.08L (2~6カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.09~0.45L (0.5~2.5カップ)	
白 米	約38~41分	約29~34分	約64~68分	約39~41分	約31~36分	約64~70分	
無洗米	約38~41分	約29~33分	約64~68分	約39~42分	約30~35分	約64~71分	
玄 米	_	_	約85~88分	_	_	約85~90分	
発芽玄米	_	_	約64~68分	_	_	約64~70分	
雑穀	_	_	約69~73分	_	_	約68~75分	
コース	エコ炊飯	お弁当		エコ炊飯	お弁当		
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)		0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)		
白 米	約35~40分	約39~45分		約36~46分	約41~49分		
無洗米	約40~45分	約40~46分		約40~47分	約41~53分		
コース	ふつう	かため	やわらか	ふつう	かため	やわらか	
炊飯量	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	
玄 米	約56~60分	約53~57分	約58~61分	約54~58分	約52~57分	約57~59分	
発芽玄米	約36~39分	約32~34分	約47~48分	約38~42分	約32~38分	約47~50分	

※炊飯時間は、季節(水温·室温)·水かげん·電圧·お米の種類·連続で炊かれたときなどにより変わります。 電圧100√、室温20℃、水温18℃の場合を記載しています。

炊飯コースについて(お米/コース)

お米とコースの組み合わせにより、多彩な炊き分けをしています。

組み合わせによっては、炊飯できない(セットできない)コースがありますので、ご注意ください。

			コース										
		熟うま	ふつう	かため	やわらか	高速	炊込・おこか	すし・カレー	コ次飯	おかゆ	お弁当		
	白 米	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0		
	無洗米	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0		
お 米	玄 米	で炊き飯	0	0	0					0	で炊き飯		
	発芽玄米		0	0	0	炊飯できません				できませ			
	雑 榖	I /	0	0	0					0	\tilde{h}		

◎:可変圧力炊飯(おどり炊き) 【1.2気圧 ⇔ 1.0気圧】

〇: 高圧炊飯 【1.2気圧】 ●:常圧炊飯 【1.0気圧】

いろいろな炊きかた

炊きかた	お米の種類	水かげん (下記の水位線) (に合わせます)	お 米 (下記のお米が) 選べます	コース (下記のコースが選択できます) *選択後は炊飯ボタンを押します。	ワンポイントアドバイス				
白米	白米を使います	白米	白米◀		白米とは、玄米の表面を約10%削ったものです。 水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。 *ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとパサパサした黄色い炊き上がりになります。				
無洗米	無洗米を使います	無洗米	無洗米 ◀	熟うま「ふつう」かため「やりらか」 ♪ おかゆ 高速 炊込むが 「む・加」 「口炊飯 ♪ お弁当	無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。 *水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげができたり、ニオイが気になる場合がありますので、1~2回水を入れ替えて、すすぐことをお勧めします。 また、水かげんをしたあと、一粒一粒が水になじむように2~3回、底からかるくかき混ぜてください。 特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。				
玄米	玄米を使います	玄米	玄米◀		圧力炊飯により、かたい表皮もふっくら柔らかく炊き上げます。				
発芽玄米	発芽玄米を使います	発芽玄米	発芽玄米 ◀		白米に発芽玄米を2~3割混ぜて炊きます。 *市販の発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれることがありますので水かげんを調節してください。				
雑穀	白米を使います (白米に雑穀を加えたもの)	白米	雑 穀 ◀	ふつうかため(やからか) おかゆ	白米に市販の雑穀をお好みの量加えて炊きます。 * 雑穀を混ぜて炊飯する場合は、お米を必ず「雑穀」に合わせてください。 * 水がげんは、平らな台の上でお米の量に応じた内金の水位線に必ず合わせてください。 * 内ぶたの調圧孔、安全弁、減圧孔や蒸気ガイドは、雑穀が目詰まりしやすいので、炊飯後は必ず毎回お手入れをしてください。 (
熟うま				熟うま	③つうより、お米にじっくりと吸水させ、一粒一粒うまみを逃がさず、はり、ツヤのあるごはんに仕上げます。★ ③つうコースと比べ、炊飯時間が長くなります。				
高速		卢坐。 無洗坐	白华。無洪业	白华 .無迷坐	白米·無洗米		高速	炊飯時間の短縮を優先させています。(かたさの調節は選べません。) *ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。 *あらかじめお米を水につけておくと、おいしく炊き上がります。 *保温になってもすぐに外ぶたを開けずにしばらく蒸らしておくと、おいしく召し上がっていただけます。	
炊込み	 白米・無洗米 が使えます		- No. 4	飲込さ2 0	お米は、炊飯する直前まで水につけておきます。 *しょうゆ、塩などの調味料は、直接内釜に入れずに冷ましただしや水とあらかじめ 混ぜておいて、炊飯直前に内釜の水位線まで加えます。調味料が釜底にたまらない よう、再度混ぜてください。 ※油分が多いと、炊きむらになることがあります。 *具材は小さめに切ってください。				
おこわ		おこわ	白米◀		*『 炊飯する直前に具材を入れる炊きかた 』で炊飯する場合は、具材の粗熱を取ってから入れてください。 *おこわのもち米とうるち米(白米)の割合は、お好みで変えてください。				
すしめし			無洗米 ◀		粘りが少なく、しゃっきりしたすしめしに適した炊き上がりになります。 *粘りが強いお米の場合は、「古米」を混ぜると粘りが少なくなります。				
カレー用		すし・カレー		(すし・カレー)	粘りが少なく、あっさりした少しかためのごはんに炊き上がります。 *カレー用ごはんには、「インディカ米」も違った食感でおいしく味わえます。 *カレー用には、粘りの少ないお米が適しています。				
エコ炊飯		エコ炊飯		「コ次飯」	 ③つうより、少ない消費電力量で炊き上げます。 ※⑥つうコースと比べ、少しかために炊き上がります。 *あらかじめお米を水につけておくと、おいしく炊き上がります。 1.0Lタイプ(3カップ炊飯時の消費電力量): 白米 □城園: 約157Wh(白米 ⑥つう): 約204Wh) 1.8Lタイプ(4カップ炊飯時の消費電力量): 白米 □城園: 約210Wh(白米 ⑥つう): 約258Wh) ※省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。 ※実際にお使いになるときの消費電力量は、炊飯量、周囲の温度、水の量などによって変化しますので、上記の消費電力量は、目安としてご覧ください。 				
おかゆ	白米・無洗米・玄米・ 発芽玄米・雑穀が使えます	おかゆ	白 米 ◀ 無洗米 ◀ 玄 米 ◀ 辩 * ★ 雑 穀 ◀	▶おかゆ	水位線は、全がゆ用です。 *全がゆより柔らかいおかゆを炊く場合は、お米の量を減らしてください。 *炊飯するお米の量に合った水位線以上、水を入れないでください。				
お弁当	白米・無洗米が使えます	白米·無洗米	白 米 ◀ 無洗米 ◀	お弁当	粘りが多く、もっちりとしたお弁当に適した炊き上がりになります。				

15


高め保温のしかた

*高め保温は、保温より高めの温度で保温します。

保温中に

保温ボタンを押す

- 「保温」ランプが**消灯**し、「高め保温」ランプが**点灯**すると高め保温になります。
- ※高め保温を解除(中止)して保温にもどしたいときは、**保温ボタン**をもう ー度押します。「保温」ランプが**点灯**し「ピピッ」と音がして操作の基準点 に戻ったことをお知らせします。
- ※高め保温を開始しても、保温経過時間は保温開始時(炊き上がり直後)か らの経過時間を表示します。








『保温』『高め保温』経過時間、24時間後!!

表示部は現在時刻表示にもどります。





『切』の状態から『保温』または『高め保温』にしたいときは!!

保温ボタンを押してください。

「保温」ランプ、または「高め保温」ランプが**点灯**し、 『保温』または『高め保温』になります。

※表示部に保温経過時間を表示します。







、炊飯中または保温中に現在時刻が知りたいときは!!

(**時刻合せ**)ボタンを押してください。現在時刻は、**(時刻合せ**)ボタンを押しているときと離してから約2秒間表示されます。

※保温中は内ぶたの内側、内ぶたパッキン、内釜につゆがつく場合がありますが、ごはんの乾燥を防ぐためです。 (故障ではありません。)

コースと保温について

			コース								
		熟うま	ふつう	かため	やわらか	高速	炊込・おこわ	すし・カレー	エコ炊飯	おかゆ	お弁当
	白 >	K 0	0	0	0	0	\triangle	0	0	\triangle	0
おお	無洗湯	(0	0	0	\triangle	\circ	0	\triangle	\circ
	玄 >	大 で炊き飯	\triangle	\triangle	\triangle					\triangle	で炊き飯
米	発芽玄岩	き飯 ま せ	\triangle	\triangle	\triangle		炊飯でき	きません		\triangle	ませ
	雑	党 ん	\triangle	\triangle	\triangle					\triangle	6

- (): 保温できます。
- △: 保温はおすすめできません。(ニオイや黄ばみ・パサツキの原因となります。また、内条内面フッ素被膜が傷ついて いるとふくれやはがれの原因となりやすくなります。)

- ●炊き上がったらすぐに、釜底までしっかりとほぐします。(余分な水分がとび、ふっくらおいしくなります。)
- ●ごはんは、中央に寄せて保温します。(乾燥やべちゃつきを抑えます。)
- ●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。(雑菌が入り、二オイの原因となります。)
- ●保温中も、ときどきほぐしてください。(ではんが固まらず、おいしく召し上がっていただけます。)
- ●お米や季節によっては、ニオイが出ることがあります。ニオイが気になる場合は、「クリーニング(煮沸)機能」(ご) 下記)でニオイを取り、炊飯終了後に「保温」を「高め保温」に切り替えてください。
- ●保温中に取消/切ボタンを押すと保温が取り消されます。 再度保温にすると、保温経過時間は、Oから表示します。
- ●冷やごはんの温め直しは、しないでください。(二オイの原因となります。)
- ●24時間以上の保温は、しないでください。(黄ばみや二オイの原因となります。)
- ※たくさん炊いて長時間保温するよりも、少しの量をその都度炊くほうがおいしく食べられ、節電にもなります。


(SR-PB101E8/SR-PB181E8のみ)


*保温や高め保温は、保温量の変化に合わせて最適な加熱を行い、長時間うまみをキープします。 (量ピタうまみ保温機能)

クリーニング(**煮沸**)機能・・・ニオイや汚れが取れにくい場合に、次の手順で行ってください。











- ① 内釜の白米の水位線(1.0Lタイプは「3」、1.8Lタイプは「4」)まで水を入れて、 外ぶたを閉めます。
- ② (コース選択)ボタンを押し、クリーニングを点滅させます。
- ③ 恢動ボタンを押すと「炊飯 |ランプが点滅から点灯に替わり、「クリーニング |を 始めます。

(表示部には、クリーニング終了までの残り時間の目安を表示します。)

- ④ 終了すると、ブザー音がお知らせします。
- ⑤ 内部が冷めてから、各部をお手入れしてください。

■おことわり

- ●ニオイがきついときは水を入れ、上記① ~ ④ を繰り返してください。レモン1個 を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- ●ニオイによっては、完全に落ちないものもあります。
- ●空だきは、しないでください。(水を入れなかったり、水がない場合は空だきにな り、「**1126** | が表示されます。)

※蒸気口、蒸気ガイドは、熱くなりますので触れないでください。


- ●水以外(洗剤など)は、入れないでください。
- ●内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量に出ることがありますので、 ご注意ください。
- ●途中でやめるときは**取消/切**ボタンを押して、約4分待ってから外ぶたを開けて ください。

予約(タイマー)炊飯のしかた


2

お米とコースを選ぶ

- **お米選択**ボタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。
- **② コース選択**ボタンを押し、表示部に炊きたいコースを **点滅**させます。(「▶」が点滅するコースもあります。)
 - ※コースは、お米により選べるコースが異なります。 詳しくは、14~16ページをご覧ください。
 - ※「クリーニング」は、予約できません。







* (**コース選択**)ボタンを押すたびに「→」方向へ替わります。

例 お米が「白米」の場合

熟うま \rightarrow ふつう \rightarrow かため \rightarrow やわらか \rightarrow 高速 \rightarrow 燃・ぶか \rightarrow 打・加・ \rightarrow エコ炊飯 \rightarrow \rightarrow おかゆ \rightarrow \rightarrow お弁当 \rightarrow クリーニング

コースと予約炊飯について


			コース									
			熟うま	ふつう	かため	やわらか	高速	炊込・おこわ	すし・カレー	エコ炊飯	おかゆ	お弁当
	白	*	0	0	0	0	_	_	0	0	0	0
+>	無洗	米	0	0	0	0	_	_	0	0	0	0
お米	玄	米	で炊き飯	0	0	0					0	で炊き飯
_	発芽	玄米	ませ	0	0	0	炊飯できません				ませ	
	雑	榖	6	0	0	0					0	6

○:予約炊飯できます。 -:予約炊飯できません。

3

予約時刻を合わせる

- **予約1・2**ボタンを押します。
 - ※「炊飯」ランプと予約時刻が点滅します。予約1・2ボタンを押すごとに▶予約1予約2をくり返します。
- **2** 時刻合せ ボタンで予約時刻を合わせます。
 - 「△」「▽」で予約時刻を合わせてください。※10分単位で替わります。
 - 「 Δ 」を長く押すと早く進んだり、「 ∇ 」を長く押すと早くもどったりします。
 - タイマーは、あらかじめ右図の2通りの予 約時刻を記憶しています。








※予約の時間は、12時間以内(夏場など水温が高いときは、8時間以内)に設定することをお勧めします。 長時間の予約は、長い時間お米を水に浸すことになり、室温や気温が高いとき、ニオイが出ることがあります。 ※予約炊飯をするとごはんが柔らかめに炊き上がったり、おこげができることがあります。

4

炊飯ボタンを押す

「予約1·2」ランプが**消灯から点灯**に替わり、「炊飯」ランプが**消灯**すると予約した時刻が表示されます。(**予約炊飯がセットできました。**)







※内釜が入っていないとブザー音と「👑 🎜 」を表示してお知らせし、予約を受け付けません。

※水温・室温・お米の量・水かげん・電圧によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。

※予約炊飯終了のブザー音を消すことができます。(「ア 8ページ)

■簡単予約について(前回と同じ予約時刻で炊くとき)

一度予約炊飯すると、次回からは簡単に予約できます。

前回予約した時刻を記憶しています。

お米とコースを確認して、**予約1・2**ボタンで**予約1**か**予約2**に「▶」を 合わせ、**恢飯**ボタンを押してください。



■予約時刻について

予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、タイマー を使って炊飯できません。すぐに炊飯を始めます。

CROCMARCE OF CTOOP CICMAR CALODO 90				
コース お 米	白米、無洗米			
熟うま	2時間未満			
ふつう、かため、やわらか	1時間10分未満			
すし・カレー	1時間10分未満			
エコ炊飯	1時間10分未満			
おかゆ	2時間未満			
お弁当	1時間10分未満			

■スタート後に予約時刻を変えたいときは

取消/切ボタンを押してから、**2~4**の手順で合わせ直します。

スタート後に現在時刻が知りたいときは!!

予約1・2ボタンまたは **時刻合せ**ボタンを押してください。 現在時刻が、約2秒間表示されます。

コース お 米	玄米	発芽玄米、雑穀				
ふつう、かため、やわらか	1時間30分未満	1時間10分未満				
おかゆ	2時間未満					

使いかた

さし込みプラグを抜いて、炊飯器本体・内ぶた・内釜・蒸気ガイドが冷めてから、必ず お手入れしてください。

みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。


内釜・内ぶた・蒸気ガイドには、食器洗い乾燥機/食器乾燥器を使わないでください。(傷・変形・変色の 原因となります。)

各部のパッキンは、お手入れのときに無理に引っ張ったり、傷つけると故障の原因となります。 お手入れ後は、内ぶた、蒸気ガイド、しゃもじ受けを十分乾かして正しく取り付けてください。

蒸気ガイド(外ぶた上面)

- 1. 図のように、蒸気ガイド後方 ●をしっかり持ち、上向きに 引っ張ってはずします。
- 2.ケース前面のボタン2を押して開き、水洗いします。 ※ パッキンは、はずさないでください。
 - ※ パッキンAがはずれた場合は、ガイドに添って確実に取り 付けてください。パッキン

 がはずれた場合は、方向に注 意しながらさし込んでください。パッキンがはずれた状態 で炊飯すると、蒸気もれやふきこぼれの原因となります。
- 3.後方の軸を合わせて、ケースを閉じます。
- 4. 蒸気ガイドを、取り付けます。
 - ※ 中央部を強く下に押さえて、確実に奥まで押し込んでくだ



炊飯器本体


上ぶたパッキン部

はずさないでください。 無理に押さえつけたり、 引っ張らないでください。 蒸気もれや外ぶたが開かな くなり、故障の原因となり ます。



ストッパ一部

米つぶやごはんつぶなどが挟まっていると きは、ようじなどでかき出してください。 多量に入ると、ストッパーが本体のフック 部にかからなくなり、炊飯中に外ぶたが開 く原因となります。



ふたセンサー

汚れがついたときは、ふきんや綿棒 などで軽く水ぶきしてください。

つゆ受け部

炊飯量・保温量・気温によっては内ぶ たに結露したつゆがたまるときがあ りますので、ふき取ってください。 また、米つぶやごはんつぶなどが付 着したまま外ぶたを閉めると、炊飯 中に外ぶたが開く原因となります。

釜底センサー

しし

さい。

米つぶなどがこびりついたときは、 細かいサンドペーパー(320番程度) で軽くみがき、固く絞ったふきんで ふき取ってください。

外ぶたをしっかり持ち、固く絞っ

たふきんでふいてくださ

※洗剤は使わないでくだ

付属品

台所用中性洗剤をスポンジにつけて 洗います。






フック部

 $\mathsf{D} \mathsf{C} \mathsf{C}$

米つぶやごはんつぶなどが入ったとき は、ようじなどでかき出してください。 多量に入ると、外ぶたの開け閉めが固く なったり、フック部にストッパーがかか らなくなり、炊飯中に外ぶたが開く原因 となります。



内ぶた

台所用中性洗剤をスポンジにつけて、傷をつけないように洗います。

※内ぶたは、スポンジ以外の固いもので洗うと表面が傷つきますが、炊き上がりには問題ありません。

※さびの原因となりますので、必ず汚れは洗い流して、水分をふき取ってください。特に調味料を使った場合 (炊込みごはんなど)は、早めに洗ってください。(においや腐敗、さびの原因となります。)

※まれに点さびが出ることがあります。クリームタイプの磨き粉でお手入れしてください。

調圧孔

調圧孔にごはんつぶがつまっていない か、確認します。つまっているときは、 竹串・ようじで取り除いてください。

使用後は 必ず洗ってください


負圧パッキン

内ぶたと一緒に洗ってください。 はずれると取り付けることができません。 引っ張らないでください。

※付けないと圧力がかかりませんのでうまく炊けません。

安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動き、軸の周囲のす き間やスプリング部にごはんつぶがつまっていないか 確認します。つまっているときは、竹串・ようじで取り



内ぶたパッキン

1000

000

000

内ぶたと一緒に洗います。 はずれると取り付けることができません。 引っ張らないでください。

内ぶたのツメ

折れたり、変形していないか確認します。


内釜を長持ちさせるために

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。

お願い

- ■変形させないよう注意してください。
- 内釜のふちや内面のフッ素被膜を傷めないために、次のことをお守り ください。
 - 泡立て器でお米を洗わない 付属のしゃもじを使う
- スプーンや食器類を入れない 酢は使わない
- 金属ザル等を内釜のふちにあてない
- 調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う
- ※ フッ素被膜に傷がつくと、ふくれやはがれの原因になります。
- ■使っているうちに、内面に色むらができることがありますが、衛生 上は問題ありません。
- 変形したり摩耗した場合は、販売店やパナソニックの家電製品直販 サイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。
- SR-PB101 :(品番)ARE50-E20 ● SR-PB181 :(品番)ARE50-E19
- SR-PB101E8:(品番)ARE50-E73
- SR-PB181E8:(品番)ARE50-E72

- ■内釜の底面外側中央部 は、釜底センサーに触れ る大切なところです。汚 れていたり、傷がついた
- りするとごはんが焦げた りする原因になります。 ■内釜でお米を洗うとき



は、内釜の下にふきんを しいて洗うと内釜の底面 に傷がつきません。

■内釜を直火にかけたり、 電子レンジで加熱したり、電磁調理器には使わな いでください。

■外面にすり傷がついたりしても、炊き上がりには 問題ありません。

CLUB Panaconia

Pana Sense

http://club.panasonic.ip/mall/sense/

パッキン類(内ぶたパッキン・負圧パッキン・蒸気ガイドのパッキン)は紛失したり劣化したときは、そのまま使用しない でお買い上げの販売店でお買い求めください。

パッキンは、弾力性がなくなり、表面が白くなったり、破れたりしたときが劣化した状態です。

ー お米の種類 ー

玄 米



発芽玄米

*玄米を発芽寸前まで温度と時間をかけたもの。 食べやすく、栄養価が玄米より高い。 発芽

白 米

*玄米の表面を約10%削ったもの。 炊きやすく、おいしい。



無洗米

* 白米の表面をクリーニングした もの。

米を洗う手間がなく、環境にもやさしい。





2

良い例

悪い例

ー おいしいごはんを炊くために ー

1. よいお米を選び、しっかり保管する。

- 精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくら丸みがあり透き通るようなツヤがあります。
- 保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。

2. お米は正しく計量する。

- 必ず、付属の計量カップではかってください。(1カップ約180mL=0.18L)
- * 計量米びつでは、誤差が出る場合があります。

3. お米は手早く洗う。


- む米に水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
- お米を手でもむようにして洗います。
- 水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまで続けます。
- * 洗いかたが不十分だと、焦げやすくなり、保温したときにニオイがきつくなります。
- * 砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。 ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けたお米を取り除きます。

4. 水位目盛をしっかり見て、水かげんする。

- お米の種類、産地、季節により、またお好みで水をかげんしてください。
- * さらに柔らかく炊くために水を多めに加えるときは、水位目盛の1~2mm程度を目安に調整してください。 水を多めに入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。

5. 炊き上がれば、すぐにごはんをしっかりほぐす。

- しゃもじですくうように底からほぐして、ごはんつぶの周囲の水分をとばします。
- * ほぐさないと、ごはんが固まってしまったり、内釜周囲のごはんがべちゃつきます。
- 炊き上がったごはんは、なるべく早く食べきります。
- * 長時間の保温は、ごはんのニオイ、黄ばみの原因となります。



かやくごはん

材料(4人分)

1人分 488kcal

	\
米カップ3	_「 だし400mL
ごぼう40g	うすくちしょうゆ
にんじん40g	大さじ2
干ししいたけ3枚	酒大さじ2
こんにゃく40g	└塩小さじ½
油揚げ ·······20g	さやえんどう
鶏肉60g	適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②干ししいたけは水につけてもどしてから、千切りにします。
- ③ごぼうはささがきにして、水につけてあくを抜きます。
- ④にんじんは千切りにし、水につけてあくを抜きます。 ⑤鶏肉は小さく切り、熱湯にさっと通しておきます。
- ⑥こんにゃくも千切りにして、さっと湯を通します。
- ⑦油揚げは熱湯にさっと通してから、千切りにします。

®さやえんどうは、 塩を少し加えた 熱湯でさっとゆで、 干切りにしておき



⑨だしにうすくちしょうゆ、酒、塩を加えて調味液を作ります。 ⑩「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「⑨」

の調味液を**白米**の水位目盛[3]まで加えます。 足りなかったら水を加えます。干ししいたけ、ごぼう、 にんじん、鶏肉、こんにゃく、油揚げをよくかき混ぜて から、米の上に置きます。

①ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、コース選択ボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑫炊き上がれば、ほぐして器に盛り、「⑧」のさやえんどうを 散らします。

うなぎごはん

材料(4人分)

1人分 570kcal

米 …………カップ3 うなぎの蒲焼 ……200g ごぼう ………100g 塩 ………小さじ½ しょうゆ ……大さじ1 木の芽 ………適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②うなぎの蒲焼は一口大に切ります。
- ③ごぼうはささがきにして、水につけてあくを抜きます。
- ④だしに蒲焼のタレ、塩、しょうゆ、酒を加えてよく混ぜ 調味液を作ります。

⑤[①]の米の水気を 切ってから内釜に 入れ、[④]の調味 液を**白米**の水位

目盛[**3**]まで加えます。足りなかったら水を加えます。 うなぎ、ごぼうを米の上に置きます。

⑥ふたをし、**お米選択** ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択** ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して炊飯を始めます。

⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。

たけのこごはん

材料(4人分)

1人分 479kcal

米 ………カップ3 ゆでたけのこ ……200g 鶏肉 ………80g 木の芽 ……6~8枚 描 ………大さじ2 塩 ………少々

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっとくぐらせます。
- ④だしに、うすくちしょうゆ、酒、塩を加えてよく混ぜ、 調味液を作ります。



⑤[①]の米の水気を 切ってから内釜に 入れ、[④]の調味 液を**白米**の水位

目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。 たけのこと鶏肉をよく混ぜて、米の上に置きます。

⑥ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、 コース選択ボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。 恢飯ボタンを押して炊飯を始めます。

⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。

お料理のページ

あさりごはん

材料(4人分)

′米	カップ3 [`]
あさり(殻付)	
_「 だし	300mL
しょうゆ みりん	…大さじ3
└みりん	…大さじ2
三つ葉	適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②あさりはよく洗います。なべに200mLの水を入れて火に かけ、沸騰してきたらあさりを加えます。あさりが開いた ら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。
- ③三つ葉はさっと熱湯を通してから、水にとり、冷ましてか ら、2cm程度に切ります。
- えて調味液を作ります。
- ⑤「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④」の調味液 を白米の水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を 加えます。
- ⑥ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 (**コース選択**)ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ④だしに「②」のあさりの煮汁を足し、しょうゆ、みりんを加 ①残り12分になって、お知らせ音が鳴ったらふたを開け、 あさりを入れてふたを閉め、炊飯ボタンを押します。
 - ⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛り、「③」の三つ葉を散らし ます。

手巻きずし



作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷ましてあわせ 酢を作ります。
- ③「①」の米の水気を切って内釜に入れ、水をすし・カレーの 水位目盛[3]まで加えます。
- ④ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、切る ようにサッと混ぜて、冷ましておきます。
- ⑥のりは適当な大きさに切ります。 具は巻きやすいように、細長く切ります。
- ⑦のりに⑤のすしめしを広げ、お好みの具を置いてくる りと巻きます。

えびピラフ

材料(4人分)

1人分 608kcal

、米カップ3	オリーブ油
えび150g ゆでたこ150g ミックスベジタブル 200g	



作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②えびは背わたをとり、熱湯に通します。 ゆでたこは、一口大に切ります。
- ③フライパンにオリーブ油(大さじ2)を入れ、「①」の米を 加えて透き通るくらいまで炒めて、取り出します。
- ④更に、フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、「② | のえび、ゆでたこ、ミックスベジタブルを軽く炒め、塩、 こしょう、カレー粉で味付けします。
- ⑤水に固形スープを溶かして、塩、こしょうをして調味液を 作ります。
- ⑥「③」の米を内釜に入れ、「⑤」の調味液を**すし・カレー**の 水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑦ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったらふたを開け、 「④」を入れてふたを閉め、**炊飯**ボタンを押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

手まりずし

材料(4人分)

1人分 626kcal

酢	311(7 473)	, ,,,,
	あわせ酢 酢	鮭(刺身)



作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖、うすくちしょうゆを入れて少し加熱 して、冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③「① |の米の水気を切ってから内釜に入れ、水をすし・カレー の水位目盛[3]まで加えます。
- ④ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、
- (**コース選択**)ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、切る ようにサッと混ぜて、冷ましておきます。
- ⑥鮭、あじ、鯛はスライスして、つけ酢につけます。
- ⑦焼きあなごはスライスしておきます。
- ⑧高菜漬けは葉を広げておきます。
- ⑨ラップに具をのせ、お好みでわさびをぬり、ひとにぎり のすしめしを置いて、包むようにしてから、丸く形を ととのえます。

1人分 422kcal

もち米 ·······カップ2 あずき ······50g うるち米 ………カップ 1 ごま塩 …………適量

作りかた

- ①もち米とうるち米は、洗っておきます。
- ②なべにあずきとたっぷりの水を入れて強火で煮ます。 煮立ったらゆで汁をすて、再び水を600mL加えて弱火 で少しかために煮ます。
- 煮汁がにごらないように注意します。
- ③あずきが煮えたら、あずきと煮汁に分けます。 煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4~5回 落として空気にふれさせ、色だしをします。

②わらび、ふきはあくを抜き、塩少々入れた熱湯に

③菜花、こごみも塩少々入れた熱湯に入れてさっとゆで、

入れてさっとゆで、冷水にとり小さく切ります。

冷水にとり、色出しをしてから適当に切ります。 ④にんじんは小さく角切りにして、水につけてあくを ④[①]の米の水気 を切って内釜に入 れ、「③」の煮汁を [3]まで加えます。

おこわの水位目盛 足りなかったら水

を加えます。そして、あずきを米の上にのせます。

- ⑤ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。

春のおこわ

材料(4人分)

1人分 445kcal

もち米 ………カップ2 うるち米 ………カップ1 わらび80g ふき60g 菜花 ·······100g こごみ30g にんじん30g

①もち米とうるち米は洗っておきます。

- だし ……… 400mL うすくちしょうゆ ------大さじ2 みりん ………大さじ2 - 塩 …………小さじ½

⑤だしにうすくち しょうゆ、みりん、 塩を加えて調味液 を作ります。

⑥[①]の米の水気を 切ってから内釜に 入れ、「⑤」の調味液 をおこわの水位目



盛[3]まで加えます。足りなかったら水を加えます。「④」 のにんじんをのせます。

- ⑦ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 (**コース選択**)ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを 開け、「②」と「③」の具を入れてふたを閉め、恢飯ボタンを 押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

海のおこわ

材料(4人分)

抜きます。

作りかた

1人分 533kcal

もち米 ………カップ3 ほたて150g えび150g はまぐり(殻付) ······400g ぎんなん50g

┌だし ……… 200mL しょうゆ ……大さじ2 酒 ……大さじ2 -塩 ……小さじ½

作りかた

- ①もち米は洗っておきます。
- ②ほたてはよく洗い、熱湯にさっと通しておきます。
- ③えびは殻をむき、背わたをとって、半分に切り、湯通し します。
- ④なべに200mLの水を入れて火にかけ、沸騰してきたら はまぐりを加えます。
- 開いたら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。
- ⑤ぎんなんは殻を割り、実を取り出します。 なべに少量の水を入れ、ぎんなんの実を加えてゆでます。 ゆで上がれば皮をむいて、半分に切っておきます。

⑥だしに「④」の はまぐりの煮汁、

しょうゆ、酒、塩を

加えて調味液を作ります。

- ⑦「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「⑥」の調味液 を**おこわ**の水位目盛[3]まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
- ⑧ふたをし、(お米選択)ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、 ほたて、えび、はまぐり、ぎんなんを入れてふたを閉め、 **炊飯**ボタンを押します。
- ⑩炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

チキンカレ・

1人分 787kcal

米カップ3 玉ねぎ300g サラダ油少々 鶏肉(ぶつ切り)400g 塩、こしょう少々 揚げ油適量 (A)	(C) 「にんにく(おろしたもの) 小さじ% しょうが(おろしたもの) 小さじ% 塩小さじ2
マスタード …小さじ1 クローブ3コ ローリエ3枚 赤とうがらし(剣む) …5本 (B) チリパウダー …小さじ1 ターメリックパウダー 小さじ2 コリアンダーパウダー シナモンパウダー	「ココナッツパウダー

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②「① |の米の水気を切って内釜に入れ、水をすし・カレーの 水位目盛「3」まで加えます。
- ③ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 (**コース選択**)ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ④鶏肉は塩、こしょうをふり、唐揚げにします。
- ⑤玉ねぎは薄切りにします。ミキサーにお湯(400mL)と ココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ⑥フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて中火で 炒めます。
- ⑦香りが出てきたらとり出し、玉ねぎを加えてきつね色に なるまで炒めます。そして(B)を加えて炒めます。
- ⑧更に(C)を加えて炒めたら、トマトジュースと「⑤」の ココナッツを加えて弱火で煮ます。
- ⑨[④]を加え、ヨーグルトとカルダモンパウダーを加えて できあがりです。

いもがゆ

材料(3人分)-五分がゆー

L …………小さじ2

1人分 177kcal

米		カップ½
さ	つまいも	200g
だり	J	900mL

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②さつまいもは洗って輪切りにします。 そして1時間水につけておきます。
- ③「①」の米の水気を切って内釜に入れ、だしをおかゆの ⑤炊き上がれば、器に盛ります。 水位目盛「1」まで加えます。
- 「② |のさつまいもを米の上に置きます。



- ④ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、 (**コース選択**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。

カニがゆ

材料(3人分)-五分がゆー 1人分 180kcal

(米カップ½	
カニ ··················1匹 固形スープ ·······2コ	レモン汁少々 三つ葉適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②カニはゆがいておきます。
- ③ゆがいたカニから身をとりだし、レモン汁をかけて おきます。
- ④なべにカニの殻と水(500mL)と固形スープ、サフラン を加えて約30分煮ます。煮詰まりそうになったら、水を 加えます。ふきんでこしておきます。



- ⑤「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④」の煮汁を おかゆの水位目盛「1」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
- ⑥ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、「③」のカニの身を加えて、少しむらします。
- ⑧器に盛り、刻んだ三つ葉を散らします。

お料理のページ

1人分 172kcal



作りかた

- ①もち米とうるち米ときびは洗っておきます。
- ②くこの実、松の実、干し貝柱は洗っておきます。
- ③しょうがはみじん切りにしておきます。
- 加えて調味液を作ります。
- ⑤「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④」の調味液 を**おかゆ**の水位目盛[1]まで加えます。 足りなかったら水を加え、「②」「③」を加えます。
- ④水800mLに鶏がらスープの素、しょうゆ、ごま油、塩を ⑥ふたをし、**お米選択** ボタンでお使いの米に合わせ、 (**コース選択**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
 - ⑦炊き上がれば、混ぜて器に盛り、スプラウトを添えます。

地中海風リゾット

材料(4人分)

1人分 187kcal

米カップ1 トマト3個 玉ねぎ½個 セロリ½本 にんにく2かけ	オリーブ油大さじ½ パセリ(乾燥)適量 コンソメスープ 800mL パプリカ小さじ 1 塩、こしょう適量



作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②トマトは熱湯にさっと通して皮をむき、種をとり、 ざく切りにします。
- ③玉ねぎ、にんにくはみじん切りにします。
- ④セロリは筋をとり、5mm角に切ります。
- ⑤湯800mLにコンソメ顆粒(15g)を加えてコンソメ スープを作ります。パプリカ、塩、こしょうを加えます。
- ⑥フライパンにオリーブ油(大さじ%)を入れ、にんにくで 香りを出して、玉ねぎ、セロリを入れて炒めます。
- ⑦[①]の米の水気を切ってから内釜に入れ、「⑤]のスープ を**おかゆ**の水位目盛[1]まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
- [②]のトマトと[⑥]の具材を加えます。
- ⑧ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、 (**コース選択**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨炊き上がれば、器に盛り、パセリを散らします。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。 お確かめいただいてもわからないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんな症状のときは	もう一度お調べください	閉めましたか内ぶたを確実に	蒸気ガイドを正しくつけていますか	水かげん、お米の量は正確ですか	コースやお米を正しく選びましたか	劣化、損傷していませんか内ぶたパッキン、負圧パッキンが	が、こびりついていませんか、金底センサーの上に汚れや米つぶなど内ぶたパッキンや内釜の外側・底面・	お米を十分に洗いましたか	炊飯中に外ぶたを開いていませんか	炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか	調味料を使ったごはんではありませんか	24時間以上保温していませんか	つぎたしをしていませんか冷めたごはんの保温、ごはんのしゃもじを入れたままの保温や	たり、停電がありませんでしたかさし込みプラグをコンセントから抜い	吸・排気口をふさいでいませんか	表示部に 2 が表示されていませんか
	参照 ページ	2,7,9	6,21	9,23	10, 14~16	22	5,9, 21~22	9,23	11	11~13, 18,23	11	11,18, 23	11,18	11	5,6	5,31
こぼ	中にふき れる、多量 気がもれる	•	•	•	•	•	•	•								
がかた	だったごはん い、しんが 柔らかい	•		•	•	•	•		•	•				•	•	•
	上がった んが焦げる				•		•	•			•					•
が黄	中のごはん ばむ、臭う、 くなる	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•		

症状	確認してください	
外ぶたが開きにくい	フック部、つゆ受け部、ストッパー部や 内ぶたの調圧孔に米つぶなどが つまっていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (にア 21~22ページ)
●外ぶたが閉まりにくい (閉まらない)または、	内ぶたは、正しく取り付けていますか。	内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まりません。 内ぶたを取り付けてください。(ア 7,9ページ)
「 カチッ 」と音がしない ●内ぶたが取り付けられ ない	フック部、つゆ受け部やストッパ一部 に米つぶなどが入っていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (にア 21ページ)
76.01	炊飯後のごはんをほぐしてすぐでは ありませんか。	圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、 閉まりにくく感じます。故障ではありません。
	「炊飯」ランプが、赤色の点灯になって いませんか。	取消/切ボタンを押して炊飯を中止し、約4分間待ちの表示(点滅表示)が消え、蒸気が出ないことを確認してから、外ぶたを閉めてください。
	内ぶたのツメが折れたり、変形して いませんか。	使用しないで、お買上げの販売店にご相談ください。 ((こ ア 7, 22ページ)
外ぶたから「ブーン」と 音がなり続ける	炊飯中に外ぶたを開けていませんか。	取消/切 ボタンを押し、ふたを閉め直してからもう一度コースを確認し、炊飯してください。
操作ボタンを押しても 受け付けない	さし込みプラグが、コンセントから 外れていませんか。	さし込みプラグをコンセントに差し込んでください。

症状	確認してください	処 置			
コースがセットできない	お米とコースが対応していないと セットできません。	14ページの「炊飯コースについて(お米/コース)」、 15~16ページの「 いろいろな炊きかた 」の 表を確認して、正しく合わせ直してください。			
予約(タイマー)炊飯が セットできない	予約時刻と現在時刻の差が、短くありませんか。	予約時刻を確認してください。(
	予約できないコースになって いませんか。	19ページの「コースと予約炊飯について」の表を確認してください。			
予約時刻どおりに 炊き上がらない	現在時刻は正しくセットされていますか。	現在時刻を正しく合わせてください。 (
炊飯時間が長い・短い	続けて炊飯していませんか。 続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くフ	なります。			
	お米·コース·水かげんは、 間違っていませんか。	取消/切 ボタンを押し、もう一度お米・コース・水かげんを確認し、設定してください。			
炊飯終了音が出ない	予約炊飯終了音「切」マーク「 ダ 」が、 表示されていませんか。	「 ダ 」マークを消してください。 (ごア 8ページ)			
ラジオ、テレビに雑音 が入る	炊飯器とラジオ・テレビが、 接近していませんか。	距離を離す。(目安として3m以上)			
●炊飯器内部から音がする	炊飯中の「ブーン」音は、内部にある冷却:	ファンの音です。故障ではありません。			
●蒸気が勢いよく出る	炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整マ	をしている音です。故障ではありません。			
	炊飯中の「プシュー」「ゴボゴボ」音とともよる沸とうのためです。故障ではありません。	ルに蒸気口から蒸気が勢いよく出ますが、可変圧力に せん。			
	炊飯中や保温中に「チリチリ」「ジージー」 ありません。	等の音は、IH特有の火力調整によるもので故障では			
表示部に 「ない」 「ないっと表示	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。 内釜を入れてください。			
表示部にりにかきます。	内釜の外側(特に底の部分)、 釜底センサーの上に米つぶなどの 異物が、こびりついていませんか。	異物を取り除いてから、 取消/切 ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。(こ 5, 21~22ページ) 消えない場合は、お買上げの販売店に ご相談ください。			
表示部には14を表示	96時間を超える保温をしていませんか。	取消/切 ボタンを押してください。			
表示部にはパを表示	電源から入る雑音の影響を 受けています。	取消/切 ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。			
表示部に U 25 を表示	吸·排気口をふさぐ所で使って いませんか。	吸・排気口をふさがない、平らな所で使ってください。(
	吸気口がほこりで詰まって いませんか。	ほこりを取り除いたあと 取消/切 ボタンを押すと 表示が消え、通常に使えます。			
表示部に ひ 26 を表示	クリーニングの際、水を規定量 入れましたか。	取消/切 ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。(〔了 18ページ)			
表示部に片○○を表示	故障の表示です。販売店にご相談ください。				
さし込みプラグを抜き	本体内部の電気部品に充電するための電	気が流れるためです。			

仕 様

品	番	SR-PB101 / SR-PB101E8	SR-PB181 / SR-PB181E8				
電	源	交流100 V	交流100 V 50 / 60 Hz				
消費電力	炊飯時	1200 W	1350 W				
冶其电力	保温時	560 W(20.0 Wh ^{*1})	680 W(24.6 Wh ^{*1})				
	幅	26.4 cm	29.2 cm				
大きさ (約)	奥 行	37.7 cm	40.4 cm				
(#3)	高さ	22.3 cm(42.0 cm ^{*2})	25.5 cm(47.8 cm ^{*2})				
質 量(約)		5.6 kg	6.7 kg				
コードの長さ		約 1	約 1.0 m				
付 属	付属品 しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ 各1個						

※1は、1時間当たりの保温時消費電力量です。

※2は、ふたを開けたときの高さです。

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●電源が"切"の状態での消費電力は、約0.5 Wです。(さし込みプラグを接続した状態)
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50 Hz/60 Hzの切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。またアフターサービスもできません。

	SR-PB101 / SR-PB101E8	SR-PB181 / SR-PB181E8
最大炊飯容量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	20.3 g	32.1 g
年間消費電力量	86.5 kWh/年	135 kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量	157 Wh	210 Wh
一時間当たりの保温時消費電力量	20.0 Wh	24.6 Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.68 Wh	0.67 Wh
一時間当たりの待機時消費電力量	0.52 Wh	0.51 Wh

- ●一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米 [ユ炊飯] コース、一時間当たりの保温時消費電力量は保温コースの電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化 しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法·特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ●蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。

、さししたとき火花が出る│故障ではありません。

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です



修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.30~31)でご確認のあと、 直らないときは、まずさし込みプラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	圧力 I H ジャー炊飯器
●品 番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この圧力IHジャー炊飯器の補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造 打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…………

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時} 電話 アリー 000 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させ ていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番 号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある 場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口 にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	
	旭 川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166	
	帯広	3 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	
	函館	5 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	
東北地区	青森	5 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	
	秋田	5 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	
	岩手	3 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	
	宮城	3 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	
	山形	3 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	
	福島	T (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	
	栃木	3 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	
	群馬	T (020)003 2333	前橋市箱田町325-1	
	茨城	T (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	
	埼玉	T (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	
	千葉	T (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	
	東京	T (043)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	
	山梨	a (03)3477-9700 b (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16	
	新潟	1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	
	石川	1 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	
	富山	8 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	
	福井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	
中部地区	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11	
1 25-52	静岡	1 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	
	愛知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	
	岐阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	
	三重	1 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	
近畿地区	滋賀	5 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1	
	京都	1 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地	
	大 阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5	
	奈 良	1 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地	
	和歌山	3 (073)475-2984	和歌山市中島499-1	
	兵 庫	1 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	
	鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1	
	米 子	1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33	
	松江	1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14	
中国地区	出雲	5 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416	
	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93	
	岡山	1 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号	
	広島	2 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5	
	Щ П	1 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1	
四国地区	香川	2 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3	
	徳島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36	
	高知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16	
	愛媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	
	福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48	
	佐賀	1 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	
	長崎	1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1	
九州地区	大 分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35	
	宮崎	1 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	
	熊本	1 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3	
	鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33	
	大 島	2 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2	
沖縄地区	沖縄	1 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11	
/ 中中・ビビン				
ぶた地 電託来号けず車になることがありますので あらかじめでて承ください				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる PC http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は………

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

______ パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時〜20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87 と「430# を押してください。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル

| 500 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年で使用の圧力 IHI ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や 変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 焦げ臭いニオイがする。

ご使用中止

事故防止のため、 使用を中止し、 コンセントから さし込みプラグ を抜いて、必ず 販売店に点検を ご依頼ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット